

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Das Produkt besteht aus qualitativ hochwertigen Materialien und wurde sowohl in Testläufen wie auch unter realen Umständen geprüft. Eine korrekte Montage des Produkts ist unerlässlich, um maximale Sicherheit und Funktionalität zu erlangen. Deshalb sollten Sie die Montageanleitung genau befolgen oder eine Fachkraft kontaktieren.

Der Hersteller/Anbieter ist nicht haftbar für nicht ordnungsgemäße Montage oder Gebrauch des Produkts.

Um das Anbringen des Aufklebers auf dem Motorrad zu erleichtern, stellen wir Ihnen die folgende Anleitung zur Verfügung.

Vorbereitung

- Nehmen Sie sich genügend Zeit für das Projekt.
- Die optimale Umgebungstemperatur um Aufkleber anzubringen beträgt 15-25°C.
- Vermeiden Sie das Arbeiten in der direkten Sonne oder bei Wind, führen Sie die Arbeit bestenfalls in einer geschlossenen Räumlichkeit durch.
- Reinigen Sie die Kunststoffteile, auf denen die Aufkleber angebracht werden sollen mit einem entfettenden Reiniger. Schmutz, Fett und Staub führen dazu, dass der Aufkleber nicht optimal haftet. Wenn Sie die Verkleidung zuvor mit silikonbasierten Produkten (z.B. WD-40) behandelt haben, entfernen Sie vorsichtig den Schmierfilm, denn die Oberfläche muss zu 100% fettfrei und sauber sein.

Nützliche Ausrüstung, diese Artikel könne Sie auch in unserem Shop bestellen.

- Plastik-Rakel
- Skalpellmesser
- Heißluftfön
- Entfetter (darf keine Silikone enthalten)

Der verwendete Klebstoff ist ein Anti-Blasen Polymerguss mit Lösungsmittel-basiertem Kleber. Wasser- und silikonbasierte Produkte schaden der Haftung unserer Klebstoffe.

Die Anbringung muss trocken erfolgen, das heißt ohne Wasser und Seife, sonst geht die Klebekraft verloren.

Montage

- Platzieren sie vorher den Aufkleber mit Kreppband, um die richtige Position zu erfassen
- Entfernen Sie das Papier auf der Rückseite des Aufklebers.
- Wir empfehlen, das Bekleben von einer Ecke oder Kante aus zu beginnen.
Platzieren Sie den Aufkleber in diesem Winkel. Dann spannen Sie ihn über den Rest der Oberfläche.
Entfernen Sie den transparenten Klebestreifen (Aufkleber-Transport-Folie).
- Bewegen Sie die Rakel immer von der Mitte des Aufklebers Richtung Kante.
- Sollten Falten entstehen, können Sie diese leicht mithilfe eines Heißluftföhns vorsichtig erwärmen und die Falte dann ausstreichen.
- Sobald der Aufkleber an der richtigen Stelle angebracht wurde, muss die Fläche mit einem Föhn erwärmt werden. Das ist wichtig, damit der Klebstoff auskristallisiert und die beste Haftung entwickelt.

!Achtung!

Wenn Sie einen Heißluftföhn verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass die Temperatur nicht zu heiß und der Abstand von Föhn zu Aufkleber groß genug ist, um Schäden am Aufkleber zu vermeiden. Die Temperatur sollte nicht höher als 80°C sein.

Nachbereitung

Prüfen Sie am Ende, ob alle Aufkleber gut an der gesamten Oberfläche haften. Wenn sich Luftbläschen gebildet haben, können Sie diese vorsichtig mit einer Nadel aufstechen und die Stelle nochmals mit dem Fön bearbeiten, um die eingeschlossene Luft freizusetzen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit